

Índice

LIGAR E PREPARAR O TELEVISOR

◆ Lista de acessórios	2
◆ Instalar a base	2
◆ Instalar o kit de montagem na parede	2
◆ Apresentar o painel de controlo	3
◆ Apresentar o painel de ligação	4
◆ Apresentar o telecomando	7
◆ Colocar pilhas no telecomando	8
◆ Ligar e desligar	8
◆ Colocar o televisor no modo de espera	8
◆ Plug & Play	9

PROGRAMAR OS CANAIS

◆ Memorizar canais automaticamente	10
◆ Memorizar canais manualmente	11
◆ De nir as listas de canais	12
◆ Activar o bloqueio para crianças	12
◆ Ordenar os canais memorizados	13
◆ Atribuir nomes a canais	13
◆ Sintonização na recepção de canais	14

PROGRAMAR A IMAGEM

◆ Alterar o padrão de imagem	14
◆ Regular a imagem padrão	15
◆ Alterar a tonalidade	15
◆ Activar a retroiluminação	16
◆ Configurar as definições detalhadas na imagem	17
◆ Alterar o tamanho da imagem	18
◆ Fixar a imagem actual	19
◆ Seleccionar o Modo de ecrã	19
◆ Repor as definições de imagem	19
◆ NR Digital / Cor activa / DNIe	20
◆ Ver a imagem na imagem (PIP)	21
◆ Nível de preto HDMI	22

REGULAR O SOM

◆ Alterar o padrão de som	22
◆ Regular as definições de som	23
◆ De nir a TruSurround XT (SRS TS XT)	23
◆ Ligar auscultadores	24
◆ Seleccionar o modo de som	24
◆ Regular o volume automaticamente	24
◆ Seleccionar a opção Sil. interno	25
◆ Ouvir o som da imagem secundária	25
◆ Repor as definições de som	26

ACERTAR A HORA

◆ Acertar e ver a hora actual	26
◆ Programar o temporizador	27
◆ Ligar e desligar o televisor automaticamente	27

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

◆ Seleccionar o idioma	28
◆ Utilizar o Modo Jogo	28
◆ De nir o modo Ecrã azul / Seleccionar a Melodia	29
◆ De nir o PC Home Theater	29
◆ Utilizar a função Poupança energ.	30
◆ Seleccionar a fonte	31
◆ Editar os nomes das fontes de entrada	31

UTILIZAR A FUNÇÃO DE TELETEXTO

◆ Descodificador de teletexto	32
◆ Ver as informações de teletexto	32
◆ Seleccionar uma página de teletexto específica	33
◆ Utilizar a opção Fastext para seleccionar uma página de teletexto	33

PROGRAMAR O PC

◆ Configurar o software do PC (com base no Windows XP)	34
◆ Modos de visualização	34
◆ De nir o PC	35
◆ Ajuste do suporte de montagem na parede (LE40S8, LE46S8) (vendido em separado)	36

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

◆ Utilizar o cadeado Kensington anti-roubo	37
◆ Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica	37
◆ Características técnicas e ambientais	38



Símbolos



Carregar



Importante








Nota



Botão digital


Lista de acessórios

Veri que se recebeu os seguintes acessórios com o televisor LCD. Se faltar algum dos acessórios, contacte o revendedor.

					
Telecomando e pilhas (AAA x 2)	Cabo de alimentação	Protecção inferior	4 parafusos para base M4 X L16	Base	Pano de limpeza
• Manual do utilizador		• Garantia	• Manual de segurança	• Cartões de registo	


- Garantia / Manual de segurança / Cartões de registo (não estão disponíveis em todos os locais)
- A base e os respectivos parafusos podem não estar incluídos; tudo depende do modelo.

Instalar a base



- Coloque o televisor com a parte da frente virada para baixo sobre um pano macio ou uma almofada, em cima de uma mesa.
 - Encaixe a base no orifício existente na parte de baixo do televisor.
 - Introduza os parafusos nos orifícios indicados e aperte-os.
- A base é instalada em modelos com ecrã de 40 polegadas ou mais.

Instalar o kit de montagem na parede




Os acessórios de montagem na parede (vendidos separadamente) permitem montar o televisor na parede. Para saber mais sobre como instalar o kit de montagem na parede, consulte as instruções que acompanham os respectivos acessórios. Contacte um técnico para obter assistência na instalação do suporte de montagem na parede.

Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

Retire a base, tape o orifício inferior com uma tampa e aperte os dois parafusos.

Apresentação do painel de controlo



➤ A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

1 SOURCE

Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2).
No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão ENTER do telecomando.

2 MENU

Carregue neste botão para ver um menu das funções do televisor no ecrã.

3

Carregue neste botão para diminuir ou aumentar o volume.

No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões ◀ e ▶ do telecomando.

4

Carregue neste botão para mudar de canal.
No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões ▲ e ▼ do telecomando.
(Se não utilizar o telecomando, pode ligar o televisor nos botões de canais).

5 Altifalantes

6

Carregue para ligar/desligar o televisor.


Indicador de corrente

Pisca e apaga-se quando se liga o aparelho e acende-se no modo de espera.

Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

Apresentação do painel de ligação



- Antes de ligar um dispositivo externo ao televisor, tem de desligar este último.
- Quando ligar um dispositivo externo, faça a correspondência de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

1 Ligar uma Set-Top Box, um videogravarador ou DVD

Conector	Entrada			Saída
	Vídeo	Áudio (L/R)	RGB	Vídeo + áudio (L/R)
EXT 1	O	O	O	só em TV
EXT 2	O	O		Saída que pode escolher.

- Entradas ou saídas para dispositivos externos, tais como videogravadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.

2 Ligar ÁUDIO

- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a “R - AUDIO - L”, na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de entrada de áudio no ampli cador ou sistema de cinema em casa.

3 HDMI IN __, HDMI IN __

- Suporta ligações entre dispositivos AV activados para HDMI (Set-Top Boxes, leitores de DVD).
- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.
- O que é HDMI?
 - "High Definition Multimedia interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digital multi-canais (5.1 canais).
 - O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo adequado (não fornecido). A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canais.

DVI IN (HDMI __) (AUDIO R/L)

- Quando ligar este produto via HDMI ou DVI a uma Set Top Box, leitor de DVD, consola de jogos, etc., certifique-se de que o produto está configurado para um modo de saída de vídeo compatível (como se indica na tabela abaixo). A não observância deste procedimento pode provocar interferências na imagem ou ausência de imagem.
- Se utilizar uma ligação por cabo HDMI/DVI, só é possível através do terminal HDMI2.

- Deve utilizar o cabo DVI-HDMI ou o adaptador DVI-HDMI para a ligação e o terminal "R - AUDIO - L" em DVI para a saída de som.

- Modos suportados para HDMI/DVI e Componente

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O

4 Ligar uma antena ou rede de televisão por cabo

Para ver os canais de televisão correctamente, o televisor tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- Antena externa / Rede de televisão por cabo / Rede de satélite

6 Ligar dispositivos de A/V externos

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo de A/V externo adequado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L", na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de áudio no dispositivo de A/V.
- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores (5) na parte de trás do televisor. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som dos altifalantes incorporados mantém-se desligado.

7 Ligar um computador

- Ligue uma das extremidades do cabo D-Sub (opcional) a "PC (PC IN)", na parte de trás do televisor, e a outra extremidade à placa de vídeo do computador.
- Ligue uma das extremidades do cabo de áudio estéreo (opcional) a "AUDIO (PC IN)", na parte de trás do televisor, e a outra extremidade a "Audio Out" na placa de som do computador.

8 SERVICE

- Esta ligação deve ser feita por técnicos de assistência qualificada.

9 Ligar dispositivos para componentes (DTV/DVD)

- Ligue uma das extremidades dos cabos de vídeo para componentes (opcionais) ao conector de componente ("PR", "PB", "Y"), na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de vídeo no DTV ou no DVD.
- Para ligar a Set-Top Box e o DTV (ou o DVD), deve ligar a Set-Top Box ao DTV (ou ao DVD) e o DTV (ou o DVD) ao conector de componente ("PR", "PB", "Y") no televisor.
- Os conectores PR, PB e Y dos dispositivos para componentes (DTV ou DVD) são por vezes identificados como Y, B-Y e R-Y ou Y, Cb e Cr.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA (opcionais) a "R - AUDIO - L", na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de áudio no DTV ou no DVD.
- Este televisor LCD tem uma imagem com uma resolução excelente no modo 720p.
- Este televisor LCD atinge a resolução de imagem máxima no modo 1080i.


10 Cadeado Kensington

- O cadeado Kensington (opcional) é um dispositivo que serve para proteger o sistema quando utilizado em locais públicos.
- Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o revendedor onde adquiriu o televisor.
- A posição do cadeado Kensington varia consoante o respectivo modelo.

Apresentação do telecomando

- 1 Botão Ligar/Desligar televisor
- 2 Botões numéricos para acesso directo aos canais
- 3 Selecção de canais de um/dois dígitos
- 4 Seleccionar o modo TV directamente
- 5 Aparece “ Lista canais ” no ecrã.
- 6 Aumento do volume
 Diminuição do volume
- 7 Desligar o som temporariamente
- 8 Visualização de menus e com rmação de alterações
- 9 Selecção de modo de som
- 0 Volta para o menu anterior.
- ! Selecção de efeitos de imagem
- @ Ajustar a luminosidade do ecrã para poupar energia.
- # Selecção de efeitos sonoros \$
- Seleção de SRS TS XT
- % Selecção de fontes disponíveis ^
- Canal anterior
- & Seleccionar o modo HDMI directamente
- * Desligar automático
- (P : Canal seguinte
P Canal anterior
-) Sair do menu no ecrã

- a Controlar o cursor no menu
 - b Utilizar este botão para ver informações sobre o programa que está a ser transmitido.
 - c Fixação da imagem
 - e Selecção do tamanho de imagem
 - f PIP: Activar/desactivar Picture-In-Picture (Imagem na imagem)
 - SOURCE: Selecção da fonte de entrada
 - POSITION: Selecção da posição PIP
 - P : Canal seguinte
 - P : Canal anterior
- Funções de teletexto
- 4 Sair do teletexto
 - 8 Índice de teletexto
 - % Selecção do modo de teletexto (LIST/FLOF)
 - ^ Página secundária do teletexto
 - (P : Página seguinte do teletexto
 - P : Página anterior do teletexto
 -) Cancelar teletexto
 - b Mostrar teletexto
 - d Seccione alternadamente as opções de visualização Teletexto, Double (Dupla) ou Mix (Mista).
- 9 ! c e
- Seleção de tópicos Fastext
- f PIP : Modo de espera da página de teletexto
- f SOURCE : Memorizar teletexto
- POSITION : Selecção do tamanho da página de teletexto



- Trata-se de um telecomando especial para cegos e tem pontos de Braille nos botões Ligar/Desligar, Canal e Volume.

Colocar pilhas no telecomando




1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.

2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA.

➤ Faça corresponder os pólos “+” e “-” das pilhas com o diagrama existente no compartimento.

3. Coloque novamente a tampa.

➤ Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Pode utilizar o telecomando a uma distância máxima de aproximadamente 7 metros do televisor. (Em circunstâncias normais de funcionamento, as pilhas duram cerca de um ano.)



➤ Se o telecomando não funcionar, verifique o seguinte:

1. O televisor está ligado?

2. Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?

3. As pilhas estão gastas?

4. Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?

5. Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

Ligar e desligar

O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do televisor.

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.

➤ O indicador de espera acende-se na parte da frente do televisor.

2. Carregue no botão existente na parte da frente do televisor.

➤ Também pode carregar no botão POWER ou no botão TV do telecomando para ligar o televisor.

➤ É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.

3. Carregue nos botões numéricos (0 a 9), no botão de canais para cima/baixo (/) do telecomando ou no botão existente no **CH** do lado direito do televisor.

➤ Quando liga o televisor pela primeira vez, é-lhe pedido para seleccionar o idioma no qual os menus vão ser apresentados.

4. Para desligar o televisor, carregue novamente no botão POWER .

Colocar o televisor no modo de espera

Pode colocar o televisor no modo de espera para reduzir o consumo de energia. O modo de espera pode ser útil quando quiser interromper temporariamente a visualização (durante uma refeição, por exemplo).

1. Carregue no botão POWER do telecomando.


➤ O ecrã desliga-se e acende-se um indicador de espera vermelho na parte da frente do televisor.

2. Para voltar a ligar o televisor, basta carregar novamente em POWER , nos botões numéricos (0 a 9) ou no botão de canais para cima/baixo (/).

➤ Não deixe o televisor no modo de espera durante muito tempo (quando estiver, por exemplo, de férias). É aconselhável desligar o televisor da tomada e da antena.

Plug & Play

Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem várias programações básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes de nições.

- ... Carregue no botão POWER  o telecomando.
Aparece a mensagem " Start Plug & Play" com a opção " OK" seleccionada.
- ... Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar "Loja" ou "Casa" e depois no botão ENTER.
- Para obter a melhor imagem num ambiente doméstico, deve de nir o televisor para o modo Casa.
- O modo Loja destina-se a apenas aos locais de venda a retalho.
- Se de nir acidentalmente o aparelho para o modo Loja e quiser voltar para o modo Dinâmico (Casa), carregue no botão Volume e depois carregue sem soltar o botão MENU durante cinco segundos no painel lateral do televisor.
- 3. Selecciono o idioma adequado carregando no botão ▲ ou ▼.
Carregue no botão ENTER para confirmar a sua escolha.
- ... Aparece a mensagem "Verifique a entrada ant." com a opção "OK" seleccionada.
Carregue no botão ENTER.
- Verifique se o cabo da antena está bem ligado.
- ... Selecciono o país adequado carregando no botão ▲ ou ▼.
Carregue no botão ENTER para confirmar a sua escolha.
- ... Aparece o menu " Memor. auto." com a opção " Iniciar" seleccionada. Carregue no botão ENTER.
- A procura de canais começa e termina automaticamente.
Concluída a memorização de todos os canais disponíveis, o menu "Ajuste o Relógio" aparece no ecrã.
- Carregue no botão ENTER em qualquer altura para interromper o processo de memorização.
- ... Carregue no botão ENTER.
Selecione "Mês", "Data", "Ano", "Hora" ou "Minuto" carregando no botão ◀ ou ▶.
Acerte a "Mês", "Data", "Ano", "Hora" ou "Minuto" carregando no botão ▲ ou ▼.
- Também pode acertar as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.
- ... Carregue no botão ENTER para confirmar o acerto.




- ◆ Idioma: selecione o seu idioma.
- ◆ País: selecione o seu país.
- ◆ Memor. auto.: procura e memoriza automaticamente os canais disponíveis na sua zona. ◆
- Ajuste o Relógio: acerta a hora no relógio do televisor.

Se quiser reiniciar esta função...

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
 - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar “ Plug & Play” .
- 3. Aparece a mensagem para “ Iniciar Plug & Play” .



- Memorizar canais automaticamente
- Memorizar canais manualmente



Memorizar canais automaticamente

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontra).

Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
 - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão ENTER. _.
- Carregue no botão ENTER para seleccionar “ País” .
- 3. Selecione o país adequado carregando no botão ▲ ou ▼.
 - Carregue no botão ENTER para confirmar a sua escolha.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Memór. auto.” e depois no botão ENTER. _.
- Carregue no botão ENTER.
 - O televisor começa a memorizar todos os canais disponíveis.
 - Carregue no botão ENTER em qualquer altura para interromper o processo de memorização e voltar ao menu “ Canal” .
- _. Concluída a memorização de todos os canais disponíveis, aparece o menu “Ordenar”.

Memorizar canais manualmente

Pode memorizar até 100 canais, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo. Quando memorizar canais manualmente, pode escolher:

- ◆ Se pretende memorizar ou não os canais encontrados.
- ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.

Carregue no botão MENU para aceder ao menu.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão ENTER.

1. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Memor. manual” e depois no botão ENTER.

2. Carregue no botão ENTER para seleccionar “Programa”.

3. Para atribuir um número de programa a um canal, procure o número correcto carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

➤ Também pode definir um número de programa carregando nos botões numéricos do telecomando.

4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Sistema cores” e depois no botão ENTER.

5. Seleccionar o padrão de cores pretendido carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

6. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Sistema som” e depois no botão ENTER.

7. Seleccionar o padrão de som pretendido carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

➤ Se não ouvir som ou se o som não estiver em condições, volte a seleccionar o sistema de som pretendido.

8. Se souber o número do canal a memorizar, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal”. Carregue no botão ENTER. Seleccionar C (canal de antena) ou S (canal por cabo) carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER para seleccionar o canal. Seleccionar o número pretendido carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

➤ Modo de canal: P (modo de programa), C (modo de canal de antena), S (modo de canal por cabo)

➤ Também pode definir um número de canal carregando nos botões numéricos do telecomando.

9. Se não souber os números dos canais, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Busca”. Carregue no botão ENTER. Para procurar, carregue no botão ▲ ou ▼ e depois no botão ENTER.

10. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Memorizar”. Carregue no botão ENTER para seleccionar “OK”.

11. Repita os passos 3 a 11 para cada canal que quer memorizar.

◆ Programa: selecciona um número de programa para o canal. ◆

Sistema cores: define o sistema de suporte de cor.

◆ Sistema som: define o sistema de suporte de som.



◆ Canal: selecciona um canal.


◆ Busca: procura o valor de frequência para o canal. ◆


Memorizar: guarda as suas definições.

De nir as listas de canais

De na os canais de acordo com as suas preferências. Pode apagar, adicionar ou bloquear facilmente o canal pretendido.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Canal” e depois no bot⬆o ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Gestor canais” e depois no bot⬆o ENTER.
 - 3. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar “ Lista canais” .
 - _. Carregue no botão ► para seleccionar “  ” .
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal n⬆o pretendido e depois no bot⬆o ENTER para cancelar.
 - _. Repita o passo 5 para cada canal a seleccionar ou a cancelar. _.
- Carregue no botão EXIT para sair.
-  ” está activo se “Bloqueio crianças” estiver de nido para “ Lig.” .

 Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão CH LIST do telecomando.






Activar o bloqueio para crianças

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, cortando a imagem e o som.

Não é possível desactivar a opção Bloqueio crianças com os botões laterais.

Só é possível desactivar a de nição Bloqueio crianças com o telecomando, por isso, mantenha-o fora do alcance das crianças.


- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Canal” e depois no bot⬆o ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Gestor canais” e depois no bot⬆o ENTER.
 - 3. Carregue novamente no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Bloqueio crianças” e depois no bot⬆o ENTER.
 - _. Carregue novamente no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lig.” ou “ Deslig.” . Carregue no bot⬆o ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lista canais” e depois no bot⬆o ENTER para cancelar.
 - _. Carregue no botão ► para seleccionar “  ” .
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar os canais que pretende bloquear e depois no bot⬆o ENTER.
 - _. Repita os passos para cada canal a bloquear ou a desbloquear. _.
- Carregue no botão EXIT para sair.
- Seccione “ Lig.” ou “ Deslig.” em “ Bloqueio crianças” para activar ou desactivar mais facilmente os canais seleccionados em “  ” .



Ordenar os canais memorizados

Pode trocar os números de dois canais para:

- ◆ Modificar a ordem numérica em que os canais foram automaticamente memorizados.
 - ◆ Atribuir nomes próprios de decorar aos canais que costuma ver mais vezes.
1. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão ENTER.
 2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Ordenar” e depois no botão ENTER.
 3. Selecione o número de canal que quer alterar carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER.
 - O número e o nome do canal seleccionado passam a estar do lado direito.
 4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para a posição que pretende alterar e depois carregue no botão ENTER.
 - O canal seleccionado é trocado pelo canal anteriormente memorizado no número escolhido.
 5. Para ordenar outro canal, repita os passos 3 a 4.
 6. Carregue no botão EXIT para sair.



Atribuir nomes a canais

Os canais recebem automaticamente nomes quando as respectivas informações são transmitidas. Pode alterar estes nomes e atribuir outros.


1. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão ENTER.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Nome” e depois no botão ENTER.
3. Se necessário, selecione o canal a que quer atribuir um novo nome carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER.

➤ A barra de selecção aparece à volta da caixa de nome.

Para...	Em seguida...
Selecione uma letra, número ou símbolo	Carregue no botão ▲ ou ▼.
Passar para a letra seguinte	Carregue no botão ►.
Voltar ◀ letra anterior	Carregue no botão ◀.
Concluir o nome	Carregue no botão ENTER.

➤ Os caracteres disponíveis são: letras do alfabeto (A a Z) / números (0 a 9) / caracteres especiais (-, espaço)


4. Repita os passos 3 a 5 para cada canal ao qual quer atribuir um novo nome.
5. Carregue no botão EXIT para sair.



Sintonização na da recepção de canais

Utilize a sintonização na para obter uma óptima recepção de um determinado canal.

- _. Utilize os botões numéricos para seleccionar directamente o canal em que pretende fazer uma sintonização na.
- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Sintonia na” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ◀ ou ▶ para regular a sintonização na. Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.
- Os canais com sintonização na que foram guardados têm um asterisco “*” do lado direito do número de canal na respectiva faixa. E o número de canal ca vermelho.
- Para reiniciar a sintonização na, seleccione “Reiniciar” carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.



Alterar o padrão de imagem

Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- _. Carregue no botão ENTER para seleccionar “Imagem” .
- _. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar “Modo” .
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o efeito de imagem pretendido. Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.

- ◆ Dinâmico: selecciona uma imagem de alta de nição numa sala bem iluminada.
- ◆ Standard: selecciona uma boa imagem numa sala com condições de iluminação normais.
- ◆ Filme: selecciona uma boa imagem numa sala escura.

- É preciso ajustar o modo Imagem separadamente para cada fonte de entrada.
- Para voltar às predefinições de imagem, basta seleccionar “Reiniciar”. (Consulte “Repôr as predefinições de imagem” na página 19.)



- Também pode carregar no botão P.MODE do telecomando para seleccionar uma das de nições de imagem.

Regular a imagem padrão

O televisor tem várias de nições que permitem controlar a qualidade da imagem.

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Alterar o padrão de imagem". (na página 14)
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar uma determinada opção. Carregue no botão ENTER.
3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para diminuir ou aumentar o valor de uma determinada opção. Carregue no botão ENTER.
4. Carregue no botão EXIT para sair.



♦ Contraste: ajusta a luminosidade e a escuridão entre os objectos e o fundo. ♦ Brilho: ajusta a luminosidade do ecrã inteiro.
♦ Nitidez: ajusta o contorno dos objectos para que sejam mais nítidos ou mais esbatidos. ♦ Cor: ajusta as cores, tornando-as mais claras ou mais escuras.
♦ Matiz (só em NTSC): ajusta a cor dos objectos, tornando-os mais avermelhados ou esverdeados, o que lhes confere uma aparência mais natural.



- Os valores ajustados são memorizados de acordo com o modo Imagem seleccionado.
- No modo PC, só é possível ajustar as opções "Contraste", "Brilho".
- A função "Matiz" só está disponível nos modos "HDMI" e "Componente".

Alterar a tonalidade

Pode seleccionar a tonalidade que mais lhe agrada.

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Alterar o padrão de imagem". (na página 14)
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tonalidade" e depois no botão ENTER.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a de nição de tonalidade pretendida. Carregue no botão ENTER.
4. Carregue no botão EXIT para sair.

♦ Cores frias2: torna a temperatura da cor mais azulada do que no menu "Cores frias1".
♦ Cores frias1: torna os brancos azulados.
♦ Normal: mantém os brancos na mesma.
♦ Cores quentes1: torna os brancos avermelhados.
♦ Cores quentes2: torna a temperatura da cor mais avermelhada do que no menu "Cores quentes1".




- Os valores ajustados são memorizados de acordo com o modo Imagem seleccionado.
- Se o modo Imagem estiver em nido para Dinâmico ou Standard, não é possível seleccionar Cores quentes1 nem Cores quentes2.

Activar a retroiluminação

Pode ajustar a luminosidade do ecrã regulando a retroiluminação do LCD. (0~_0)

- _ Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de “Alterar o padrão de imagem”. (na página 14)
- _ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Retroiluminação” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para diminuir ou aumentar o valor de uma determinada opção.
Carregue no botão ENTER.
- _ Carregue no botão EXIT para sair.



Con gurar de nições detalhadas na imagem

Pode seleccionar a tonalidade que mais lhe agrada.

- _ Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- _ Carregue no botão ENTER para seleccionar “ Imagem” .
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “De nições detalhadas” e depois no botão ENTER.
- _ Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

Opções disponíveis: Ajustar preto, Contraste dinâm., Gama, Equilíbrio do branco, O meu cont.cores, Melhoramentos de extremidades, Matriz de cores.

- _ Quando estiver satisfeito com a de nição, carregue no botão ENTER.
- _ Carregue no botão EXIT para sair.
- Se o modo de imagem estiver de nido para Filme (Movie) ou Standard, é possível seleccionar De nições detalhadas
- Se a função DNIe estiver de nida para Deslig., não é possível seleccionarDe nições detalhadas com o modo magem de nido para Standard.

◆ Ajustar preto: Deslig./Baixa/Médio/Alto

Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

◆ Contraste dinâm.: Deslig./Baixa/Médio/Alto

Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o melhor.

◆ Gama : -3 ~ 3

Pode ajustar a luminosidade intermédia das imagens.

Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter a de nição ideal.

◆ Matriz de cores: Automático/Efeito Wide

Pode de nir a matriz de cores do sinal de entrada para Automático ou Efeito Wide.

◆ Equilíbrio do branco: Verm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Vermelho-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain/ Reiniciar

Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

Verm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Verm-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain: Se alterar os valores ajustados actualiza o ecrã.

Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER. Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter a de nição ideal.

Reiniciar: O equilíbrio do branco ajustado anteriormente volta às prede nições.

◆ O meu cont.cores: Cor-de-rosa/Verde/Azul/Branco/Reiniciar

Pode ajustar esta de nição de acordo com as suas preferências pessoais.


Cor-de-rosa/Verde/Azul/Branco: Se alterar os valores ajustados actualiza o ecrã.

Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER. Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter a de nição ideal.

- Reiniciar: As cores ajustadas anteriormente voltam às prede nições.

◆ Melhor. extremid.: Deslig./Lig.

Pode realçar os limites dos objectos.




Alterar o tamanho da imagem




Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde às suas necessidades de visualização.

- _ Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- Carregue no botão ENTER para seleccionar “ Imagem” .
- _ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Tamanho” e depois no botão ENTER.
- 3. Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼.
- Carregue no botão ENTER.
- _ Carregue no botão EXIT para sair.

◆ Wide Automático:	ajusta automaticamente a imagem para o formato “ 16:9” .
◆ _____ : _____ :	ajusta a imagem para 16:9 (formato adequado para DVDs ou transmissões em banda larga).
◆ Zoom _____ :	aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
◆ Zoom:	amplia a imagem 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.
◆ _____:3:	predefinição para um filme de vídeo ou transmissão normal.
◆ Just Scan:	mostra as cenas no ecrã tal como são sem qualquer corte durante a entrada de sinais de 720p, 1080i.



Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão P.SIZE do telecomando.

- A função “Wide Automático” só está disponível nos modos “TV”, “Ext1”, “Ext2”, “AV” e “S-Vídeo”.
- No modo PC, só é possível ajustar os modos “16:9” e “4:3”.
- Os modos 16:9, 4:3 e Just Scan só estão disponíveis no modo HDMI.
- Zoom: seleccione  carregando no botão ◀ ou ▶.
- Utilize o botão ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima e para baixo. Depois de seleccionar , utilize o botão ▲ ou ▼ para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem na direcção vertical.
- Zoom 16:9: mova o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ▶ ou ENTER.

Fixar a imagem actual

Carregue no botão STILL para tornar uma imagem em movimento para fixa. Carregue novamente para cancelar.



Seleccionar o Modo de ecrã

Se de nir o tamanho da imagem para Wide Automático (Auto Wide) num televisor panorâmico 16:9, pode determinar o tamanho que pretende ver: a imagem 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou nenhuma. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente pelo que esta função permite aos utilizadores seleccionar o tamanho.

1. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ENTER para seleccionar " Imagem" .
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Modo de ecrã" e depois no botão ENTER.
3. Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼.
Carregue no botão ENTER.
Opções disponíveis: 16:9, Zoom 16:9, Zoom, 4:3
 - ◆ 16:9: de ne a imagem para o modo 16:9.
 - ◆ Zoom 16:9: aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3: mova o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ► ou ENTER.
 - ◆ Zoom: aumenta o tamanho da imagem na vertical.
 - ◆ 4:3: de ne a imagem para o modo normal de 4:3

4. Carregue no botão EXIT para sair.

➤ Imagem-Tamanho está disponível no modo Wide Automático.


➤ Esta função não está disponível no modo PC, Componente ou HDMI.



Repor as predefinições de imagem

É possível repor as predefinições de imagem.

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 na página 14 de " Alterar o padrão de imagem" .
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Reiniciar" e depois no botão ENTER.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "OK" ou " Cancelar" . Carregue no botão ENTER.
4. Carregue no botão EXIT para sair.
➤ " Reiniciar" aplica-se a cada modo de imagem.



NR Digital / Cor activa / DNle

Se o sinal de transmissão recebido pelo televisor for fraco, pode activar a função Digital Noise Reduction (Redução de ruído digital) para ajudar a reduzir estática ou o efeito de fantasma que possa aparecer no ecrã.

_. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.

Carregue no botão ENTER para seleccionar “ Imagem” . _.

Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.

Opções disponíveis: NR Digital, Cor activa, DNle.

3. Quando estiver satisfeito com a de nição, carregue no botão ENTER.

_. Carregue no botão EXIT para sair.

◆ NR Digital: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Automático

Se o sinal recebido pelo televisor for fraco, pode activar esta função para reduzir estática ou o efeito de fantasma que possa aparecer no ecrã.

➤ Esta função não está disponível no modo PC.

◆ Cor activa: Deslig./Lig.

Se activar esta opção, as cores do céu e da relva cam mais fortes e nítidas, tornando a imagem mais viva no ecrã.

➤ Esta função não está disponível no modo PC.

➤ Esta função não está disponível no modo Filme e Standard.

◆ DNle: Deslig./Demo/Lig.

Este televisor inclui a função DNle que proporciona uma qualidade de imagem excelente. Se de nir DNle para Lig., pode ver a imagem no ecrã com a função DNle activada. Se de nir DNle para Demo, pode ver a DNle aplicada e imagens normais no ecrã, para ns de demonstração. Se utilizar esta função, pode ver a diferença na qualidade da imagem.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine)

Esta função permite obter uma imagem com melhor de nição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. O novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais claras, mais nítidas e com maior detalhe. Com a tecnologia DNle™ os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.

➤ Esta função não está disponível no modo PC.


➤ Esta função não está disponível no modo Filme.



Ver a imagem na imagem (PIP)

Pode ver uma imagem secundária na imagem principal de um programa de televisão ou de um vídeo. Desta forma, pode ver a imagem de um programa de televisão ou de um vídeo a partir de qualquer equipamento ligado enquanto vê a imagem principal.

- Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “PIP” e depois no botão ENTER.
- Carregue novamente no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Lig.” e depois no botão ENTER.
- Se activar a função PIP, o tamanho da imagem principal passa a ser “16:9”.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Fonte” e depois no botão ENTER. Seleccionar uma fonte da imagem secundária carregando no botão ▲ ou ▼ e carregue no botão ENTER.
- A imagem secundária pode servir para selecções de fontes diferentes dependendo da de não da imagem principal.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o “Tamanho” da imagem secundária e depois no botão ENTER.
- Selecione um tamanho da imagem secundária carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
- Se a imagem principal estiver em modo “Componente” e “PC”, a opção “Tamanho” não está disponível.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Posição” e depois no botão ENTER.
- Selecione a posição da imagem secundária carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Programa” e depois no botão ENTER.
- Pode seleccionar o canal que quer ver na imagem secundária carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER.
- A opção “Programa” pode estar activa se a imagem secundária estiver de nada para TV.
- Carregue no botão EXIT para sair.
- Pode notar que a imagem que aparece na janela PIP se torna ligeiramente artificial quando utilizar o ecrã principal para ver um jogo ou karaoke.



Carregue repetidamente no botão PIP do telecomando para activar e desactivar a função “PIP”.

- Fonte: utiliza-se para seleccionar uma fonte da imagem secundária.
- Tamanho: utiliza-se para seleccionar um tamanho da imagem secundária.
- Posição: utiliza-se para mover a imagem secundária.
- Programa: utiliza-se para mudar a imagem secundária.

De nições PIP

O: PIP activa, X: PIP inactiva

Secundária Principal	TV analógica	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vídeo	Componente	HDMI	PC	TV digital
Componente	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

Nível de preto HDMI



Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

1. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão ENTER.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Nv.pr.HDMI" e depois no botão ENTER.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Normal" ou "Baixa" e depois no botão ENTER.

4. Carregue no botão EXIT para sair.

➤ Esta função só está activa quando ligar a entrada externa a HDMI (sinais RGB).

- ◆ Normalny: Ekran jest jaśniejszy.
- ◆ Niski: Ekran jest ciemniejszy.



Alterar o padrão de som

Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais a utilizar, quando estiver a ver um determinado programa.

1. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Som" e depois no botão ENTER.
2. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar "Modo".
3. Seleccionar o efeito sonoro pretendido carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão ENTER.
4. Carregue no botão EXIT para sair.

- ◆ Standard: selecciona o modo de som normal.
- ◆ Música: realça a música em relação às vozes.
- ◆ Filme: permite ouvir o som estereofónico nos filmes visualizados.
- ◆ Discurso: realça as vozes em relação a outros sons.
- ◆ Personalizar: seleccione as suas definições de som personalizadas.
(Consulte "Regular as definições de som".)



Nv.pr.HDMI

Baixa

Seleção do Som : Principal ▶
Reiniciar


Modo Standard

Seleção do Som : Principal
Reiniciar

Regular as de nições de som

Pode regular as de nições de som de acordo com as suas preferências pessoais.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Som” e depois no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Equalizador” e depois no botão ENTER.
 - 3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar uma determinada opção. Carregue no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para a de nição pretendida.
Carregue no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão EXIT para sair.
- Se alterar estas de nições, o modo Som muda automaticamente para “ Personalizar” .




De nir a TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT é uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conteúdos multi-canais apenas com duas colunas. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com duas colunas, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Som” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “SRS TS XT” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lig.” ou “ Deslig.” .
Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.



TruSurround XT, SRS e o símbolo  são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.



➤ Também pode de nir estas opções carregando no botão SRS do telecomando.

Ligar auscultadores

Se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam, pode ligar uns auscultadores ao televisor.

- Se introduzir a tomada dos auscultadores na porta correspondente, só pode utilizar “ SRS TS XT” e “ Volume auto.” no menu Som.
- O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.
- Se ligar os auscultadores ao sistema, não ouve o som dos altifalantes.
- O volume dos auscultadores e o do televisor regulam-se de forma diferente.




Seleccionar o modo de som

Pode de nir o modo de som carregando no botão “DUAL”.

Quando carrega neste botão, o modo de som actual aparece no ecrã.

	Tipo de áudio	DUAL 1/2	Prede nição
FM Estéreo	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	DUAL 1
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Estéreo	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	MONO ↔ EST↔REO	DUAL 1
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ↔	DUAL 1




Também pode de nir estas opções carregando no botão DUAL do telecomando.

- Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para Mono.

Regular o volume automaticamente

Cada estação emissora tem condições de sinal especias, pelo que não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.


- Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Som” e depois no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Volume auto.” e depois no botão ENTER.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lig.” ou “ Deslig.”.
Carregue no botão ENTER.
- Carregue no botão EXIT para sair.



Seleccionar a opção Sil. interno

Se quiser ouvir som em de colunas separadas, cancele o ampli cador interno.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Som” e depois no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Sil. interno” e depois no botão ENTER.
 - 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lig.” ou “ Deslig.” .
Carregue no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão EXIT para sair.
- Se a opção “Sil. interno” estiver de nida para “Lig.”, não é possível ajustar os menus de Som à excepção de “ Seleção do Som” (no modo PIP).




Ouvir o som da imagem secundária

Durante a activação das funções PIP, pode ouvir o som da imagem secundária.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Som” e depois no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Seleção do Som” e depois no botão ENTER.
 - 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Sub”.
 - Carregue no botão ENTER.
 - _. Carregue no botão EXIT para sair.
- ◆ Principal: utiliza-se para ouvir o som da imagem principal.
- ◆ Sub: utiliza-se para ouvir o som da imagem secundária.

- Pode seleccionar esta opção se o “PIP” estiver de nido para “ Lig.” . (na página 21)




Repor as predefinições de som

Se o Modo Jogo estiver de nido para Lig., a função Reiniciar do menu Som é activada. Se seleccionar a função Reiniciar depois de de nir o equalizador, repõe as respectivas predefinições.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Som” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Reiniciar” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão EXIT para sair.

➤ Pode seleccionar esta opção se o “Modo Jogo” estiver de nido para “Lig.”.



Acertar e ver a hora actual

Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão INFO. Também tem de acertar a hora se quiser utilizar os temporizadores Ligar/Desligar

automático.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Tempo” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ENTER para seleccionar “ Ajuste o Relógio” .

Para...	Carregue no...
Ir para “Mês”, “Data”, “Ano”, “Hora” ou “Minuto”	◀ botão ou ▶
Acertar a “Mês”, “Data”, “Ano”, “Hora” ou “Minuto”	▲ botão ou ▼
Carregue no botão ENTER.	




- _. Carregue no botão EXIT para sair.
- Se desligar o cabo de alimentação, tem de acertar novamente o relógio.
- Também pode acertar o Ano, Mês, Data, Hora e Minuto carregando nos botões numéricos do telecomando.

Programar o temporizador

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e __0 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Tempo” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Temporizador” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue várias vezes no botão ▲ ou ▼ at·aparecer o tempo pretendido (Deslig., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.
- Quando o temporizador chegar a 0, o televisor passa automaticamente para o modo de espera.




Ligar e desligar o televisor automaticamente

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Tempo” e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Temporizador 1”, “Temporizador 2” ou “Temporizador 3” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ajustar a “ Hora” e depois no botão ▲ ou ▼ para avançar para o passo seguinte.

De na as outras opções com o mesmo método supracitado.

	Activar ou Desactivar	Carregue no botão ▲ ou ▼.
Repetir	Seleccionar Uma vez, Todos os dias, Seg - Sex, Seg - Sáb, Sáb - Dom	Carregue no botão ▲ ou ▼.
Volume	Regular entre 0 e 100	Carregue no botão ▲ ou ▼.
Programa	Regular entre Programa	Carregue no botão ▲ ou ▼.



- Quando terminar, carregue no botão RETURN para voltar.
- A hora actual aparece no ecrã sempre que carregar no botão INFO.
- Pode acertar directamente as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.

Seleccionar o idioma

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma dos menus e indicações mostrados no ecrã.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu no ecrã.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Idioma” e depois no bot⬆o ENTER.
- 3. Seleccionar um determinado idioma carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼. Carregue no bot⬆o ENTER.
 - Pode escolher um de 21 idiomas.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.



Utilizar o Modo Jogo

Se utilizar uma consola como a PlayStation™ ou a Xbox™, pode divertir-se com jogos mais realistas se seleccionar o menu de jogos.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Con gurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Modo Jogo” e depois no bot⬆o ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “ Lig.” ou “ Deslig.” .
Carregue no bot⬆o ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.
 - Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, cancele o Modo Jogo no menu Imagem.
 - Se aceder ao menu TV no Modo Jogo, o ecrã treme ligeiramente.
 - O Modo Jogo não está disponível no modo TV.
 - Se o Modo Jogo estiver de nido para Lig.:
 - Os modos Imagem e Som mudam automaticamente para Personalizar e os utilizadores não podem mudar de modo.
 - O Modo no menu Som ⬆ desactivado. Regule o som utilizando o equalizador.
 - A função Reiniciar do menu Som é activada. Se seleccionar a função Reiniciar depois de de nir o equalizador, repõe as respectivas prede nições.



De nir o modo Ecrã azul / Seleccionar a Melodia

Ecrã azul:

Se o televisor não estiver a receber sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído.

Se quiser continuar a ver a imagem de má qualidade, tem de de nir o modo "Ecrã azul" para "Deslig."

Melodia:

Pode ouvir um som melódico quando ligar/desligar o televisor. _.

Carregue no botão MENU para aceder ao menu.



Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Con gurar" e depois no botão ENTER.

_ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Ecrã azul" ou " Melodia" . Carregue no botão ENTER.

3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Lig." ou " Deslig." .

Carregue no botão ENTER.

_ Carregue no botão EXIT para sair.



De nir o PC Home Theater

Pode ver imagens de melhor qualidade se con gurar as de nições do ecrã no modo PC.

Se de nir a função PC Home Theater para Lig., pode con gurar a De nições detalhadas (se o modo Imagem estiver de nido para Standard ou Filme) como no modo PC.

_ Carregue no botão MENU para aceder ao menu.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Con gurar" e depois no botão ENTER.

_ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " PC Home Theater".



Carregue no botão ENTER.

3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Lig." ou " Deslig." .

Carregue no botão ENTER.

_ Carregue no botão EXIT para sair.



Esta função só está disponível no modo PC.



Utilizar a função Poupança energ.

Esta função ajusta a luminosidade do televisor de maneira a reduzir o consumo de energia. Quando estiver a ver televisão à noite, de na a opção do modo “Poupança energ.” para “Alto” de maneira a reduzir o reflexo e o consumo de energia.


- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu no ecrã.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Poupança energ.” e depois no botão ENTER.
- 3. Selecciona a opção pretendida (Deslig., Baixa, Médio, Alto, Automático) carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.




Seleccionar a fonte

Pode fazer uma selecção das fontes externas ligadas às tomadas de entrada do televisor.

- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Entrada" e depois no botão ENTER.
- _. Carregue novamente no botão ENTER para seleccionar "Lista de fontes".
➤ Se não estiver ligado nenhum dispositivo externo ao televisor, só as opções "TV", "Ext.1" e "Ext.2" estão activadas na "Lista de fontes". As opções "AV", "S-Vídeo", "Componente", "PC", "HDMI1" e "HDMI2" só são activadas se ligar os dispositivos correspondentes ao televisor.
3. Selecciono o dispositivo pretendido carregando no botão ▲ ou ▼.
Carregue no botão ENTER.


 Carregue no botão SOURCE do telecomando para alternar entre todas as fontes disponíveis. É possível seleccionar o modo TV carregando no botão TV, nos botões numéricos (0 a 9) e no botão P/⏏ do telecomando. Mas não pode seleccioná-lo com o botão SOURCE.



Editar os nomes das fontes de entrada

Identifique o dispositivo ligado às tomadas de entrada para que a selecção de fontes de entrada se torne mais fácil.


- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ENTER para seleccionar "Entrada".
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Editar nome" e depois no botão ENTER.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o dispositivo cujo nome quer editar. Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o dispositivo pretendido.
Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.



Descodificador de teletexto

A maioria dos canais de televisão têm páginas de “teletexto” com informações escritas sobre o seguinte:

- ◆ Horários dos programas de televisão.
- ◆ Serviços informativos e boletins meteorológicos.
- ◆ Resultados desportivos.
- ◆ Legendas para os surdos.



As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:

Parte	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou estado da procura. D
Data e hora.	
E	Texto.
F	Informações sobre o estado.


Ver as informações de teletexto

Pode ver as informações de teletexto em qualquer altura, mas a recepção do sinal tem de ser boa. Caso contrário:

- ◆ Podem faltar informações.
- ◆ Podem não aparecer algumas páginas.



Para activar o modo de teletexto e ver a página de índice:

- _. Com o botão P () ou P (), seleccione o canal que fornece o serviço de teletexto.
- _. Carregue no botão TTX/MIX () para activar o modo de teletexto.
 - Aparece a página de índice. Pode voltar a vê-la em qualquer altura, carregando no botão MENU ().
3. Carregue novamente no botão TTX/MIX ().
 - A emissão aparece no ecrã com as opções “Teletexto”, “Double” (Dupla) e “ Mix” (Mista) nesta ordem.
- _. Carregue no botão TV para cancelar a visualização de texto.
 - Se aparecer algum carácter ilegível durante a visualização de texto, verifique se o idioma do texto é igual ao do modo de menu “Con gurar”. Se os dois idiomas forem diferentes, seleccione o mesmo idioma do texto no menu “Con gurar”.











Seleccionar uma página de teletexto específica

Carregue nos botões numéricos do telecomando para introduzir directamente o número da página:

- _ Introduza o número da página com três dígitos que aparece no índice, carregando nos botões numéricos correspondentes.
- _ Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, estas aparecem sequencialmente. Para voltar à visualização de uma determinada página, carregue no botão PIP (). Carregue novamente no botão PIP () para continuar.


3. Utilizar as várias opções de visualização:


Para ver...	Carregue em...
A informação do teletexto e a transmissão normal	TTX/MIX ()
Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo)	INFO ()
O ecrã normal novamente	INFO ()
Uma página secundária, introduzindo o número de 4 dígitos respectivo	PRE-CH ()
A página seguinte	P ()
A página anterior	P ()
Letras com o dobro do tamanho na:	POSITION ()
• Metade superior do ecrã •	Uma vez
• Metade inferior do ecrã •	Duas vezes
Ecrã normal	• Três vezes



Utilizar a opção Fastext para seleccionar uma página de teletexto

Os vários tópicos incluídos nas páginas de teletexto têm códigos de cores e podem ser seleccionados com os botões coloridos do telecomando.

- _ Aceda à página de índice do teletexto carregando no botão TTX/MIX ().
- _ Carregue no botão colorido que corresponde ao tópico que pretende seleccionar (os tópicos disponíveis aparecem na linha de informações sobre o estado).
- 3. Carregue no botão vermelho para aceder à página anterior. Carregue no botão verde para aceder à página seguinte.
- _ Carregue no botão TV para cancelar a visualização de texto.



Con gurar o software do PC (com base no Windows XP)

As de nições de visualização do Windows num computador normal são apresentadas abaixo. Os ecrãs que aparecem no monitor do PC podem ser diferentes consoante a sua versão do Windows e a sua placa de vídeo. Mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, em quase todos os casos, as mesmas informações de con guração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)

- _. Primeiro, clique em “Painel de controlo” no menu Iniciar do Windows.
- _. Quando aparecer a janela do painel de controlo, clique em “Aparência e temas” e aparece uma caixa de diálogo.
- 3. Quando aparecer a janela do painel de controlo, clique em “Visualização” e aparece uma caixa de diálogo.
- _. Vá para o separador “De nições” na caixa de diálogo.

De nição correcta de tamanho (resolução): ideal - 1360 X 768.

Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de de nições de visualização, o valor correcto é “60” ou “60 Hz”. Caso contrário, basta clicar em “OK” e sair da caixa de diálogo.



Modos de visualização

A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução. Recomendam-se as resoluções indicadas na tabela. (Todas as resoluções entre os limites suportados são válidas.)

➤ D-Sub Entrada

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640x350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720x400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640x480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640x480	43,269	85,008	36,000	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800x600	53,674	85,061	56,250	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1024x768	68,677	84,997	94,500	+/+
	1024x768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024x768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1360x768	47,712	60,015	85,800	+/+
	1152x864	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	640x480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800x600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024x768	57,672	72,000	78,434	-/-

➤ HDMI/DVI Entrada

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640x350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720x400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640x480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1360x768	47,712	60,015	85,800	+/+

- O modo entrelaçado não é suportado.
- O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo que não seja padrão.
- Os modos Separate (Separado) e Composite (Composto) são suportados. A tecnologia SOG não é suportada.

De nir o PC

Sintonização grossa e na da imagem (Bloq. imagem):

a regulação da qualidade da imagem permite remover ou reduzir o ruído da imagem.

Se não conseguir remover o ruído apenas com a sintonização na, regule a frequência o melhor possível (grosso) e volte a fazer a sintonização na.

Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a car alinhada no centro do ecrã.

- _. Prede nir: Carregue no botão SOURCE para seleccionar o modo PC.
- _. Carregue no botão MENU para aceder ao menu.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Con gurar" e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " PC " e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ENTER para seleccionar " Bloq. imagem " .
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Grosso " ou " Fino " e depois no botão ENTER.
- _. Carregue no botão ◀ ou ▶ para regular a qualidade do ecrã.
Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.

Alterar a posição da imagem:

ajuste a posição do ecrã do PC se não aparecer por completo no ecrã do televisor.

- _. Siga as instruções 1 a 3 de "Sintonização grossa e na da imagem (Bloq. imagem)" .
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Posi o " e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ajustar a posi o vertical.
Carregue no botão ◀ ou ▶ para ajustar a posi o horizontal.
Carregue no botão ENTER.
- _. Carregue no botão EXIT para sair.

Ajustar automaticamente o ecrã do PC (Ajuste auto.):



o ajuste automático permite que o ecrã de PC no televisor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores de Fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente.

- _. Siga as instruções 1 a 3 de "Sintonização grossa e na da imagem (Bloq. imagem)" .
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Ajuste auto." e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão EXIT para sair.

Inicializar as de nições da imagem (Repor imagem):

pode substituir todas as de nições da imagem pelos valores predefinidos.

- _. Siga as instruções 1 a 3 de "Sintonização grossa e na da imagem (Bloq. imagem)" .
- _. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar " Repor imagem " e depois no botão ENTER.
- 3. Carregue no botão EXIT para sair.





Ajuste do suporte de montagem na parede (LE_OS_, LE_S_) (vendido em separado)




Quando instalar o suporte de montagem na parede, pode facilmente ajustar a posição do seu televisor.

- _. Carregue no botão MENU para este aparecer.
Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar”, depois carregue no botão ENTER.
- _. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar “Ajuste montagem na parede”, depois carregue no botão ENTER.
- 3. Ajuste na posição desejada utilizando os botões ▲, ▼, ◀ ou ▶. _.
Carregue no botão EXIT para sair.

- Se carregar num botão de seta quando não estiver nenhum OSD no ecrã do televisor, aparece o ecrã de Ajuste.
- Quando desligar a alimentação, o televisor vai para a posição de instalação inicial.
Se ligar a alimentação, o televisor vai para a última posição gravada que ajustou.



Utilizar o botão do telecomando

Botão	Operações	
	Ajuste ângulo de montagem na parede	Inclinação para cima, inclinação para baixo, mover para a direita, mover para a esquerda
	Reiniciar	Vai para a posição de instalação inicial
	Posição gravada e ir para essa posição gravada	Grave até três posições com os botões vermelho, verde e amarelo. Vai para a posição gravada utilizando estes 3 botões coloridos.


- Para a instalação, consulte o Manual de instalação fornecido.
- Para instalação do produto e instalação e localização do suporte de montagem na parede, consulte uma empresa de instalações especializada.
- Esta instalação deve ser utilizada quando montar o suporte na parede.
Para instalar a outros materiais num edifício, consulte o distribuidor mais próximo

Utilizar o cadeado Kensington anti-roubo

O cadeado Kensington é um dispositivo que serve para proteger fisicamente o sistema quando utilizado em locais públicos.

O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente. O aspecto e o método de bloqueio podem ser diferentes do que mostra a figura; tudo depende do fabricante. Consulte o manual fornecido com o cadeado Kensington para o utilizar correctamente.

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do televisor LCD (Figura 1) e rode-o na direcção de bloqueio (Figura 2).
2. Ligue o cabo do cadeado Kensington.
3. Fixe o cadeado Kensington a uma secretária ou a um objecto estático pesado.



Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica

Não há som nem imagem	<ul style="list-style-type: none">• Veri que se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.• Veri que se carregou nos botões POWER na parte da frente do televisor.• Veri que as de nições de contraste e brilho da imagem.• Veri que o volume.
A imagem está normal mas não se ouve o som	<ul style="list-style-type: none">• Veri que o volume.• Veri que se carregou ou não no botão MUTE do telecomando.• Veri que se a opção "Sil. interno" está desactivada (Deslig.).
Não há imagem ou a imagem está a preto e branco	<ul style="list-style-type: none">• Regule as de nições de cor.• Veri que se o sistema de transmissão seleccionado está correcto.
Interferências no som e na imagem	<ul style="list-style-type: none">• Tente identi car o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o.• Ligue o televisor a uma tomada diferente.
A imagem está esbatida ou tem chuva, o som sai distorcido	<ul style="list-style-type: none">• Veri que a direcção, a localização e as ligações da antena.• Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.
O telecomando não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Substitua as pilhas do telecomando.• Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).• Veri que os terminais das pilhas.
Aparece a mensagem "Veri car cabo sinal"	<ul style="list-style-type: none">• Veri que se o cabo de sinal está correctamente ligado ao PC ou às fontes de vídeo.• Veri que se o PC ou as fontes de vídeo estão ligados.
No modo PC, aparece a mensagem " Função Não Disponível"	<ul style="list-style-type: none">• Veri que a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo.• Compare estes valores com os dados apresentados na secção Modos de visualização.


O LCD TFT utiliza um painel constituído por subpixels (3.133.440) que necessitam de uma tecnologia so sticada para serem reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

Características técnicas e ambientais

Nome do modelo	LE26S8	LE32S8	LE37S8
Tamanho do ecrã (na diagonal)	26 polegadas	32 polegadas	37 polegadas
Consumo de energia	120 W	150 W	170 W
Resolução de PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Som			
Saída	5W X 2	10W X 2	10W X 2
Dimensões (L x P x A)			
Televisor apenas	743,8 X 80,0 X 447,4 mm	874,3 X 80,8 X 530,7 mm	1012,8 X 92,9 X 602,3 mm
Com base	743,8 X 232,0 X 506,5 mm	874,3 X 291,3 X 577,2 mm	1012,8 X 300,0 X 651,7 mm
Peso (com base)	10,5 kg	15 kg	20,5 kg
Características ambientais			
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C	10 °C a 40 °C	10 °C a 40 °C
Humidade de funcionamento	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 45 °C	-20 °C a 45 °C	-20 °C a 45 °C
Humidade de armazenamento	5 % a 95 %, sem condensação	5 % a 95 %, sem condensação	5 % a 95 %, sem condensação

Nome do modelo	LE40S8	LE46S8
Tamanho do ecrã (na diagonal)	40 polegadas	46 polegadas
Consumo de energia	210 W	260 W
Resolução de PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Som		
Saída	10W X 2	10W X 2
Dimensões (L x P x A)		
Televisor apenas	1083,8 x 94,9 x 638,5 mm	1220,2 X 110,9 X 709,0 mm
Com base	1083,8 x 300,0 x 690,0 mm	1220,2 X 326,0 X 776,0 mm
Peso (com base)	21,5 kg	29,8 kg
Características ambientais		
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C	10 °C a 40 °C
Humidade de funcionamento	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 45 °C	-20 °C a 45 °C
Humidade de armazenamento	5 % a 95 %, sem condensação	5 % a 95 %, sem condensação

Rotação da base (para a esquerda/direita) (LE32S8, LE37S8, LE40S8, LE46S8)



- O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
- Para saber qual a fonte de alimentação, consulte a etiqueta colada no produto.